



2004 SPRING

代々木ランニングクラブ謹製 熱転写シート

洗濯するとどんどん色落ちします
その程度のものご理解の上、ご利用ください

■使い方

絵柄が印刷されている面を下（文字が正しく読める向き）にして転写させる場所に置き、上からアイロンでプレスします。このときアイロンの温度は150℃（中温）で15秒ほど体重をかけるようにしてしっかり上から強く押さえつけます。こすらない（アイロンを左右に動かさない）ことがキレイに転写するコツです。

冷めてからゆっくりはがします。

きれいにはがれないときは再度アイロンでプレスしましょう。

定着を強固にするため付属のシリコン紙を絵柄の上にあてて、再度アイロンプレスします。

冷めてからはがして完成です。



【使用上のご注意】

- 綿、ポリエステル、ナイロンの素材にプリントできますが、撥水加工生地にはプリントできません。
- 私見では、化繊の生地の方がキレイに仕上がります。綿は結構温度高めでぎゅっとやる必要有り。
- スチームは出さないでプレスしましょう。
- 洗濯すると色落ちやはがれが発生します。

【安全上のご注意】

- アイロンによるやけどにご注意ください。
- 転写の失敗による責任は負いかねます。

